



CONSEILS POUR LA POSE D'ADHESIFS SUR LES ENJOLIVEURS NON ROTATIFS

Vous venez d'acquérir des enjoliveurs non rotatifs. Vous allez maintenant procéder à la pose de votre communication adhésive. Les quelques conseils ci-après sont là pour vous aider à réussir cette étape.

Important avant la pose :

Pour conserver la souplesse des adhésifs lors de la pose, il est impératif qu'ils soient à la même température que les enjoliveurs. Nous vous recommandons donc de stocker adhésifs (bien à plat) et supports dans un endroit tempéré au moins 24 heures avant le collage.


Sur tous les modèles d'enjoliveurs se trouve une flèche. Elle représente toujours le bas de l'enjoliveur et son axe vertical. Ce repère est donc à utiliser à la fois pour respecter le sens de collage des adhésifs et pour trouver l'axe central.

Matériel nécessaire pour procéder à la pose :

- Chiffons propres
- Alcool à 95° non modifiée
- Racloir à bord rectiligne et non tranchant (une simple carte de crédit fait parfaitement l'affaire)
- Ruban adhésif
- Une surface de travail propre et dégagée

1 - A l'aide d'un chiffon doux, dépoussiérez les disques sur lesquels les adhésifs vont être placés .

2 - Dégraissez et nettoyez-les ensuite à l'aide d'un chiffon propre imprégné d'alcool à 95 ° non modifiée.
Important : n'utilisez pas de solvant type trichloréthylène, acétone...

3 - Pour la gamme ABS-Line, le disque étant solidaire de l'ensemble de l'enjoliveur il convient de l'immobiliser pour faciliter la pose. Pour cela, collez deux morceaux de ruban adhésif reliant le disque à la partie externe de l'enjoliveur. 

4 - Avant de coller vos adhésifs, placez-les « à blanc » sur les supports afin de vous rendre compte de leur futur positionnement. Prenez quelques repères. Eventuellement, à l'aide d'un léger trait de crayon, vous pouvez tracer l'axe central du disque.

5 - Enlevez la moitié de la pellicule protectrice de l'adhésif (jusqu'à l'axe central) et procédez à la pose en partant du centre et en allant vers l'extérieur du disque . **Attention** : le collage est définitif. Si vous tentez de décoller l'adhésif, il va se déformer et vous ne pourrez plus obtenir un résultat correct.

6 - A l'aide du racloir et avec une légère pression, chasser l'air, toujours avec des mouvements allant du centre vers l'extérieur du disque.

7 - Enlevez les rubans adhésifs d'immobilisation et déplacez-les sur la moitié maintenant adhésivée du disque.

8 - Enlevez la pellicule protectrice restante et procédez de la même façon que pour la première partie (point 5).

9 - Si, malgré tout le soin que vous avez apporté à la pose, de petites bulles d'air se sont formées entre le support et l'adhésif, vous pouvez les percer à l'aide d'une épingle à pointe très fine et chasser l'air à l'aide du racloir.

10 - Nous vous conseillons d'attendre quelques heures avant la pose sur le véhicule et une journée avant exposition aux intempéries et/ou lavage.

Nouvodis espère vous avoir aidé avec ces quelques conseils et vous souhaite bonne route avec les enjoliveurs publicitaires non rotatifs.